

POWEREDGE™

Heavy Duty Alternator Installation Instructions

Prior to the installation of this PowerEdge™ alternator you must read these instructions completely. These instructions are for general installation guidance. The alternator in this box may vary in appearance from the unit on your vehicle. This unit is designed to fit, function and perform in the specified application.

Follow engine and/or vehicle manufacturer's instruction for alternator motor removal and installation.

Definition of Terms

- ⚠WARNING:** Describes precautions that should be observed in order to prevent injury or death to the user during installation.
- ⚠CAUTION:** Describes precautions that should be observed in order to prevent damage to the vehicle or its components, which may occur during installation if sufficient care is not taken.
- NOTE:** Provides additional information that facilitates installation work.
-

⚠CAUTION: DO NOT allow any liquid (**including diesel fuel**) to enter or come in contact with the alternator, as this can damage the unit internally.

Removal Instructions

1. Disconnect the negative (-) battery cable from the battery.

⚠WARNING: Personal injury or damage to the equipment and its components may occur if Step 1 is not performed.

2. Identify each wire and note the connection locations on the alternator.
3. Disconnect the wires from the alternator.
4. Loosen the pivot bolt and then the adjusting bolt(s) on the alternator.
5. Remove the drive belt(s) from the alternator pulley.
6. Note the position of all mounting brackets, plugs and connectors (if applicable).
7. Remove all necessary bolts and hardware that mount the alternator to the engine, and then remove the alternator.
8. Remove alternator pulley from the old alternator so that it can be installed on the new alternator.

Installation Instructions

1. With a wire brush, clean the battery posts and both battery cable terminals to shiny metal. Replace any frayed or damaged cables. Verify the battery is fully charged to a minimum of 12.6 volts.
2. Physically compare the replacement alternator to the original alternator. Compare the wire connector locations, plug terminals, and rear housing clocking locations to the original alternator.
3. Check the drive belt(s) for wear (*glazing, fraying and cracks*). Belt replacement is recommended if these conditions are found.
4. Install alternator pulley on the new alternator and torque to 95-108.5 N•m (70.1-80 ft•lbs, 968.8-1106.3 kgf•cm).

⚠CAUTION: DO NOT hold the lead wire or plastic cover while tightening the pulley.

5. Place alternator in mounting bracket(s) and reinstall pivot and adjusting bolts.

NOTE: Do not completely tighten the bolts at this time.

6. Install the alternator drive belt(s) and check for proper alignment between alternator pulleys and drive pulley(s).
7. Adjust the belt tension to manufacturer's specifications and, if applicable, torque to manufacturer's specifications.
8. Connect the previously removed wires to the proper location on the replacement alternator.
9. Verify the wire harnesses are routed properly and torque nuts as specified.

⚠CAUTION: Improper torque could result in damage to the alternator and/or wire harness.

Torque Ranges		
I and R terminal	B+ terminal	Ground terminal
1.7-2.8 N•m (15.1-24.7 in•lbs, 17.4-28.5 kgf•cm)	9-13.5 N•m (79.7-119.4 in•lbs, 91.8-137.6 kgf•cm)	5.6-6.8 N•m (49.6-60.1 in•lbs, 57.1-69.3 kgf•cm)

10. Reconnect the battery cable to the battery and torque to manufacturer's specifications.
11. Check the charging system according to manufacturer's specifications.

⚠CAUTION: No inductive load should be connected to the I or R terminals (relay, coil, etc.).

POWEREDGE™

Instrucciones de instalación del alternador de alta potencia

Antes de instalar este alternador PowerEdge™, lea estas instrucciones en su totalidad. Estas instrucciones son una guía de instalación general. La apariencia del alternador que se encuentra en esta caja puede ser distinta a la de la unidad en su vehículo. Esta unidad está diseñada para calzar, funcionar y rendir en la aplicación especificada.

Siga las instrucciones del fabricante del motor/vehículo en cuanto a la extracción e instalación del alternador.

Definición de términos

⚠ADVERTENCIA: Describe las precauciones que deben tomarse para evitar lesiones o la muerte del usuario durante la instalación.

⚠PRECAUCIÓN: Describe las precauciones que deben tomarse para no dañar el vehículo ni sus componentes, lo cual puede ocurrir durante la instalación si no se presta la atención suficiente.

NOTA: Brinda información adicional que facilita el trabajo de instalación.

⚠PRECAUCIÓN: NO permita que ingrese ningún líquido (**incluido el combustible diésel**) en el alternador, ni que entre en contacto con este, dado que puede dañar internamente la unidad.

Instrucciones de extracción

1. Desconecte el cable negativo (-) de la batería.

⚠ADVERTENCIA: Si no se realiza el paso 1, es posible que se produzcan lesiones personales o daños en el equipo o sus componentes.

2. Identifique cada cable y preste atención a las ubicaciones de las conexiones del alternador.
3. Desconecte los cables del alternador.
4. Afloje el tornillo de pivote y después el tornillo o tornillos de ajuste del alternador.
5. Retire las correas de transmisión de la polea del alternador.
6. Preste atención a la posición de todos los soportes de montaje, enchufes y conectores (si corresponde).
7. Retire todos los pernos y las piezas que montan el alternador en el motor, y luego retire el alternador.
8. Retire la polea del alternador usado para que pueda instalarse en el alternador nuevo.

Instrucciones de instalación

1. Con un cepillo de alambre, limpie los bornes de la batería y ambos terminales de los cables de la batería para pulir el metal. Reemplace los cables deshilachados o dañados. Verifique que la batería esté cargada completamente a un mínimo de 12.6 voltios.
2. Compare físicamente el alternador de repuesto con el alternador original. Compare las ubicaciones de los conectores de los cables, los terminales de los enchufes y las ubicaciones de sincronización de la carcasa trasera con el alternador original.
3. Verifique que las correas de transmisión no tengan desgaste (embotamiento, deshilachado o agrietamiento). Se recomienda que reemplace la correa si se encuentran estas condiciones.
4. Instale la polea del alternador en el nuevo alternador y ajuste hasta 95 a 108.5 N·m (70.1 a 80 ft·lb, 968.8 a 1106.3 kgf·cm).

⚠PRECAUCIÓN: NO sostenga el cable conductor o la cubierta de plástico mientras ajusta la polea.

5. Instale el alternador en el soporte del montaje y reinstale los tornillos de pivote y de ajuste.

NOTA: No apriete por completo los tornillos en este momento.

6. Instale las correas de transmisión del alternador y verifique que la alineación entre las poleas del alternador y las poleas motrices sea correcta.
7. Ajuste la tensión de la correa de acuerdo con las especificaciones del fabricante y, si corresponde, ajuste con fuerza de torsión de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
8. Conecte los cables que retiró anteriormente en la ubicación correcta en el alternador de repuesto.
9. Verifique que el cableado esté correctamente direccionado y ajuste las tuercas según se especifica.

⚠PRECAUCIÓN: El torque inadecuado puede producir daños al alternador y/o al cableado.

Rangos de torsión		
Terminales I y R	Terminal B+	Terminal a tierra
1.7 a 2.8 N·m (15.1 a 24.7 in·lb, 17.4 a 28.5 kgf·cm)	9 a 13.5 N·m (79.7 a 119.4 in·lb, 91.8 a 137.6 kgf·cm)	5.6 a 6.8 N·m (49.6 a 60.1 in·lb, 57.1 a 69.3 kgf·cm)

10. Reconecte el cable de la batería a la batería y ajuste según las especificaciones del fabricante.
11. Verifique el sistema de carga de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

⚠PRECAUCIÓN: La carga no inductiva debe conectarse a los terminales I o R (relé, bobina, etc.).

POWEREDGE™

Instructions d'installation de l'alternateur à haut rendement

Avant l'installation du l'alternateur PowerEdge^{MD}, lisez au complet les instructions suivantes. Ces instructions sont des directives générales relatives à l'installation. Le l'alternateur que vous trouverez dans cette boîte peut présenter un aspect différent de celui de l'unité installée sur votre véhicule. Le présent dispositif est conçu pour s'ajuster, fonctionner et donner satisfaction dans l'application mentionnée.

Suivez les instructions du fabricant du moteur et/ou du véhicule pour le retrait et l'installation du l'alternateur.

Définition des termes

- ⚠ MISE EN GARDE :** Décrit les précautions à prendre pour éviter les blessures ou la mort de l'utilisateur au cours de l'installation.
- ⚠ AVERTISSEMENT :** Décrit les précautions à prendre pour éviter d'endommager le véhicule ou ses composants au cours d'une installation qui ne serait pas effectuée soigneusement.
- REMARQUE :** Apporte des renseignements supplémentaires qui facilitent le travail d'installation.
-

⚠ AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ PAS de liquide (**y compris du carburant diesel**) entrer en contact avec l'alternateur ou pénétrer à l'intérieur, car cela pourrait endommager l'intérieur de l'unité.

Instructions de retrait de l'alternateur d'origine

1. Débranchez le câble négatif (-) de la batterie.
2. Identifiez chaque fil et notez l'emplacement des branchements sur le démarreur.
3. Débranchez et enlevez tous les fils et câbles du démarreur.
4. Desserrer le boulon pivot puis le(s) boulons de réglage de l'alternateur.
5. Retirez la/les courroie(s) d'entraînement de la poulie d'alternateur.
6. Notez la position de tous les supports de montage, branchements et connecteurs (le cas échéant).
7. Retirez l'ensemble des boulons et autres éléments qui fixent l'alternateur sur le moteur, puis retirez l'alternateur.
8. Retirez la poulie d'alternateur de l'ancien alternateur afin de pouvoir l'installer sur le nouvel alternateur.

Instructions d'installation

1. À l'aide d'une brosse métallique, nettoyez bien les bornes de la batterie et les deux cosses de câble de la batterie pour faire briller le métal. Remplacez les câbles effilochés ou endommagés. Vérifiez que la batterie est complètement chargée, à une valeur minimale de 12,6 volts.
2. Comparez physiquement l'alternateur de rechange à celui d'origine. Comparez les emplacements du connecteur de fil, les bornes de branchement, et les emplacements de la synchronisation du boîtier arrière avec l'alternateur d'origine.
3. Vérifiez que la/les courroie(s) d'entraînement ne sont pas usées (émaillées, effilochées et fissurées). Nous vous recommandons de remplacer les courroies si elles sont endommagées.
4. Installez la poulie d'alternateur sur le nouvel alternateur et appliquez un couple de serrage de 95-108,5 N·m (70,1-80 pi·lb, 968,8-1106,3 kgf·cm).

⚠AVERTISSEMENT : NE TENEZ PAS le fil de connexion ou le couvercle en plastique lors du serrage de la poulie.

5. Placer l'alternateur dans le(s) support(s) de fixation et remonter le pivot et les boulons de réglage.

REMARQUE : Ne pas serrer complètement les boulons pour l'instant.

6. Installez la/les courroie(s) d'entraînement de l'alternateur et vérifiez que les poulies d'alternateur et la/les poulie(s) d'entraînement sont bien alignées.
7. Appliquez la tension de courroie recommandée par le fabricant et faites de même pour le couple de serrage, le cas échéant.
8. Branchez les fils précédemment retirés à l'endroit adéquat sur l'alternateur de rechange.
9. Vérifiez que les faisceaux de fils électriques sont bien branchés, puis serrez les écrous au couple indiqué.

⚠AVERTISSEMENT : Un couple de serrage inadapté peut endommager l'alternateur et/ou le faisceau de fils électriques.

Plages de couple de serrage		
Bornes I et R	Borne B+	Borne de mise à la terre
1,7-2,8 N·m (15,1-24,7 po·lb, 17,4-28,5 kgf·cm)	9-13,5 N·m (79,7-119,4 po·lb, 91,8-137,6 kgf·cm)	5,6-6,8 N·m (49,6-60,1 po·lb, 57,1-69,3 kgf·cm)

10. Rebranchez le câble de la batterie et appliquez le couple de serrage indiqué par le fabricant.
11. Vérifiez le système de chargement selon les recommandations du fabricant.

⚠AVERTISSEMENT : Aucune charge inductive ne doit être reliée aux bornes I ou R (relais, bobine, etc.).

For current application updates and photos, please visit www.PowerEdgeProducts.com.

Para obtener actualizaciones sobre las aplicaciones actuales y fotografías, visite www.PowerEdgeProducts.com.

Pour les mises à jour d'application et photos, visitez le site www.PowerEdgeProducts.com.
